

PS 1 / PS 2– LCD N 1.3

Driftsignal

For å gi driftsignal til st-anlegg eller ekstern frekvensomformer benyttes klemme NO13 og NO14 på kontaktoren(e).

Kontaktoren(e) sitter synlig bak dekselet på PS1 skapet, mens på PS2 så må frontdekselet løsnes for å få tilgang.

